

QUICK•STEP® TURMATTE



Produktbeschreibung

Die fest installierbare Türmatte bietet den perfekte Abschluss. Mit den 3 Reinigungszone und einer Auffangzone für Schmutz sorgt diese Matte für den optimalen Schutz Ihres Bodens.

Inhalt:

- 6 Schrauben und Dübel
- Fest installierbare Türmatte mit 3 Reinigungszone
- Vorgeformter Rahmen (passend für alle Quick-Step® Laminatböden)

Verpackungseinheit: 1

Abmessungen:

- Rahmen: 478 x 790mm (Außenmaße)
- Türmatte: 434 x 746mm (Materialstärke: 9mm)

Anwendungen

Mit der im Boden installierbaren Türmatte ist es jetzt noch interessanter, Quick-Step® Laminatboden im Flur oder im Wintergarten zu verlegen. Durch die drei Reinigungszone bleibt der Schmutz an der Matte haften.



Eigenschaften

√ Optimaler Schutz Ihres Quick-Step® Laminatbodens

Mit der Quick-Step® Türmatte am Eingang vermeiden Sie, dass Ihr Boden unnötig beschädigt wird. Die schabende Zone der Matte löst den Schmutz. Der grobe Schmutz, z.B. Steinchen, wird bereits durch diese Zone entfernt. Die bürstende Zone entfernt den feinen Schmutz wie Sand, der durch die schabende Zone gelöst wurde. Die trocknende Zone entfernt Nässe. So bleibt Ihr hochwertiger Quick-Step® Laminatboden jahrelang wie neu.

√ Leicht zu reinigen

Die Quick-Step® Türmatte enthält Auffangzonen für den entfernten Schmutz, wodurch die Matte im Handumdrehen gereinigt werden kann. Sie können die Matte einfach ausklopfen bzw. mit einem Staubsauger oder sogar einem Hochdruckreiniger (max. 100°C) reinigen.

√ Leichte Installation

Der vorgeformte Rahmen kann für alle Quick-Step® Laminatböden verwendet werden. Der hochwertige Rahmen wurde auf die Maße der Quick-Step® Eligna und Quick-Step® Perspective Böden abgestimmt, was den Einbau noch beschleunigt.

√ Geeignet für Räume mit Bodenheizung

Die Quick-Step® Türmatte ist für Räume mit Bodenheizung geeignet.

√ Sie stört nicht, wenn die Tür geöffnet wird.

Die Materialstärke der Quick-Step® Türmatte ist perfekt auf die Höhe Ihres Bodens abgestimmt. So stört die Matte nicht beim Öffnen der Tür. (Die Höhe ist durch die Stärke, mit der der Rahmen auf den Unterboden gedrückt wird, verstellbar.)



Gebrauchsanweisung



1. Verlegen Sie zuerst Ihren Boden (siehe Verlegeanweisungen für Quick-Step® Böden). Sägen Sie, falls erforderlich, die Bodenpaneele auf die korrekte Länge, sodass der vorgeformte Rahmen hineinpasst. Lassen Sie Platz für eine Dehnungsfuge, sodass sich Ihr Holzboden noch bewegen kann.
(Tipp: lassen Sie ein Stück von 468 bis 780mm frei.)
2. Passen Sie die Höhe unter dem Rahmen an

Böden Dicke	Unterboden Dicke	Gebrauchsanweisung
7 mm	2 mm	Unterboden schneiden und entfernen.
	3 & 5 mm	Unterboden schneiden, entfernen und den Rahmen mit 12 Klebepunkte (3 auf jeder Seite und jeweils 1-2cm ³) mit Quick-Step® One4All Leim festkleben.
8 mm	2, 3 or 5 mm	Platzieren Sie den Rahmen direkt auf den Unterboden.
9,5 mm	2, 3 or 5 mm	Platzieren Sie den Rahmen direkt auf den Unterboden.
12 mm	2, 3 or 5 mm	Verwenden Sie den Unterboden und bringen Sie zusätzlich einen 2mm dicken Unterboden (z.B. Unisound) mit den Maßen 450 x760 mm auf.

3. Platzieren Sie den vorgeformten Rahmen in der Bodenöffnung und befestigen Sie den Rahmen mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln im Untergrund. Die Höhe ist durch die Stärke, mit der der Rahmen auf den Unterboden gedrückt wird, verstellbar.
4. Legen Sie die Quick-Step® Türmatte in den Rahmen.